

火災予防だより Vol.2

調理家電による火災発生



火災後の台所

調理家電の取扱いポイント

春の火災予防運動週間（3月1日～3月7日）の間に尾三消防本部管内で調理家電（オーブントースター、電子レンジ）が原因とみられる火災が2件発生し、3名の負傷者が発生しました。

- ・使用前には必ず製品に記載されている取扱い説明書を確認しましょう。
- ・調理中はその場を離れずに、食品の様子を見ながら温めましょう。
- ・調理家電の周りには、可燃物を置かないようにしましょう。
- ・こまめに掃除しましょう。
- ・故障の疑いがある場合は、使用を中止しましょう。
- ・食器や容器が電子レンジで加熱することが可能なものかを確認しましょう。

事件事例

- ・電子レンジの庫内に食品かすが付着した状態で使用したため、食品かすが加熱され、炭化してスパークして出火した。
- ・オーブントースター内に揚げ物2枚をのせて加熱を開始。その場を離れたところ、異臭とともに炎が上がった。

サンビー君の豆知識

庫内で発火した場合の対応は？

- ・扉を開けると火が大きくなるので、電源プラグを抜き、火が消えるまで扉を開けないようにしましょう。また、扉を開けると空気が入り、炎が大きくなる場合があります。

サンビー君からのお願い

住宅での火災に役立つ住宅用消火器を設置しましょう。

